


## 暗証番号のセット方法

工場出荷時には「0-0-0」にセットされています。次の手順に従って、あなたが覚えやすい3ケタの番号にセットしてください。


1



1. ダイヤルを「現在の暗証番号」に合わせてロックを解錠してください。

お買い上げ時は、「0-0-0」にセットされています。

2




2. ロック中央のダイヤルチェンジボタンを、先端の尖ったものなどで「カチッ」と音がするまで押し込んでください。ダイヤルチェンジボタンが押し込まれたままの状態になります。

ご注意


・ダイヤルが正しい暗証番号になっていないと、ダイヤルチェンジボタンを押し込む事ができません。  
無理に押し込みますと、故障の原因となります。

3



3. ダイヤルチェンジボタンが押し込まれた状態のまま、ダイヤルの番号をあなたが覚えやすい3ケタの番号にセットしてください。

4



4. セットしたダイヤルの番号が動かないように注意しながら、スライドボタンを動かしてください。「カチッ」と音がして、ダイヤルチェンジボタンが押し込まれていない状態に戻ります。これでセット完了です。

ご注意

・暗証番号を変更する場合は、1~4の手順を繰り返してください。  
・あなたがセットした暗証番号を、パスポートや手帳にメモしておく、万一忘れた場合などに安心です。

## 暗証番号を忘れた場合

- ・「0-0-0」から「9-9-9」まで順にお試しいただくか、カスタマーセンターにお問い合わせください。
- ・ダイヤルチェンジボタンは、リセットボタンではありません。現在の暗証番号と異なる番号(0-0-0等)に合わせてダイヤルチェンジボタンを押し込んでしまうと、故障の原因となりますのでご注意ください。

TSA職員が検査のために解錠した場合、通常は問題なくそのままご使用になれますが、まれに鍵穴を正常位置に戻していない場合があります。その場合は、マイナスドライバー等、先端の平らなものを差し込み、左右どちらかに回して所定の位置に戻してからご使用ください。そのままですと、TSAロックを使用することができません。

ご注意

- ・操作時に指を挟んだり、爪を損傷したりしないように十分ご注意ください。
- ・引き手の差し込み方が不十分であったり、引き手を差し込んだ後、プッシュボタンを途中で押したような場合に、施錠しても引き手がロックされないことがあります。引き手は確実に差し込んで下さい。

△ 初めて使用する際は、商品の保護フィルムを剥がしてください。＊製品の傷を防止する目的でフィルムが貼ってあります。

