

手帳型 スライド式 (マルチタイプ) サイズ対応表

機種/キャリア】 機種名/品番：スマホケースサイズ

iPhone	
機種[iPhone]	iPhone X (5.8インチ) : M
機種[iPhone]	iPhone XR (6.1インチ) : L
機種[iPhone]	iPhone XS (5.8インチ) : M
機種[iPhone]	iPhone XS Max (6.5インチ) : LL
機種[iPhone]	iPhone4/iPhone4S : S
機種[iPhone]	iPhone5/iPhone5S : S
機種[iPhone]	iPhone5C : S
機種[iPhone]	iPhone6 (4.7インチ) : M
機種[iPhone]	iPhone6 Plus (5.5インチ) : LL
機種[iPhone]	iPhone6s (4.7インチ) : M
機種[iPhone]	iPhone6s Plus (5.5インチ) : LL
機種[iPhone]	iPhone7 (4.7インチ) : M
機種[iPhone]	iPhone7 Plus (5.5インチ) : LL
機種[iPhone]	iPhone8 (4.7インチ) : M
機種[iPhone]	iPhone8 Plus (5.5インチ) : LL
機種[iPhone]	iPhoneSE : S

GALAXY	
機種[au2]	SCL22 (GALAXY Note 3) : LL
機種[au2]	SCL23 (GALAXY S5) : M
機種[au2]	SCL24 (Galaxy Note Edge) : LL
機種[au2]	SCV31 (GALAXY S6 Edge) : M
機種[au2]	SCV32 (Galaxy A8) : LL
機種[au2]	SCV33 (Galaxy S7 edge) : L
機種[au2]	SCV35 (Galaxy S8+) : LL
機種[au2]	SCV36 (Galaxy S8) : L
機種[au2]	SCV37 (Galaxy Note 8) : LL
機種[au2]	SCV38 (Galaxy S9) : L
機種[au2]	SCV39 (Galaxy S9+) : LL
機種[au2]	SCV40 (Galaxy Note 9) : LL
機種[au2]	SCV41 (Galaxy S10) : L
機種[au2]	SCV42 (Galaxy S10+) : LL
機種[au2]	SCV43 (Galaxy A30) : LL
機種[docomo2]	SC-01F (GALAXY Note 3) : LL
機種[docomo2]	SC-01G (Galaxy Note Edge) : LL

機種[docomo2]	SC-01H (Galaxy Active neo) : M
機種[docomo2]	SC-01K (Galaxy Note 8) : LL
機種[docomo2]	SC-01L (Galaxy Note 9) : LL
機種[docomo2]	SC-02C (GALAXY S II) : S
機種[docomo2]	SC-02F (GALAXY J) : M
機種[docomo2]	SC-02G (GALAXY S5 ACTIVE) : L
機種[docomo2]	SC-02H (Galaxy S7 edge) : L
機種[docomo2]	SC-02J (Galaxy S8) : L
機種[docomo2]	SC-02K (Galaxy S9) : L
機種[docomo2]	SC-02L (Galaxy Feel2) : L
機種[docomo2]	SC-03E (GALAXY S III $\alpha$ ) : M
機種[docomo2]	SC-03J (Galaxy S8+) : LL
機種[docomo2]	SC-03K (Galaxy S9+) : LL
機種[docomo2]	SC-03L (Galaxy S10) : L
機種[docomo2]	SC-04E (GALAXY S4) : M
機種[docomo2]	SC-04F (GALAXY S5) : M
機種[docomo2]	SC-04G (GALAXY S6 Edge) : M
機種[docomo2]	SC-04J (Galaxy Feel) : M
機種[docomo2]	SC-04L (Galaxy S10+) : LL
機種[docomo2]	SC-05G (GALAXY S6) : M
機種[SoftBank1]	404SC (GALAXY S6 Edge) : M

AQUOS	
機種[au3]	SHL23 (AQUOS PHONE SERIE) : M
機種[au3]	SHL24 (AQUOS SERIE mini) : S
機種[au3]	SHL25 (AQUOS PHONE SERIE) : M
機種[au3]	SHV31 (AQUOS SERIE mini) : S
機種[au3]	SHV32 (AQUOS SERIE) : M
機種[au3]	SHV33 (AQUOS SERIE mini) : S
機種[au3]	SHV34 (AQUOS SERIE) : L
機種[au3]	SHV35 (AQUOS U) : M
機種[au3]	SHV37 (AQUOS U) : M
機種[au3]	SHV38 (AQUOS SERIE mini) : M
機種[au3]	SHV39 (AQUOS R) : L
機種[au3]	SHV40 (AQUOS sense) : M
機種[au3]	SHV41 (AQUOS R compact) : S
機種[au3]	SHV42 (AQUOS R2) : LL
機種[au3]	SHV43 (AQUOS sense2) : L
機種[au3]	SHV44 (AQUOS R3) : LL

機種[docomo2]	SH-01F (AQUOS PHONE ZETA) : M
機種[docomo2]	SH-01G (AQUOS ZETA) : L
機種[docomo2]	SH-01H (AQUOS ZETA) : M
機種[docomo2]	SH-01K (AQUOS sense) : M
機種[docomo2]	SH-01L (AQUOS sense2) : L
機種[docomo2]	SH-02E (AQUOS PHONE ZETA) : M
機種[docomo2]	SH-02F (AQUOS PHONE EX) : S
機種[docomo2]	SH-02G (Disney Mobile) : L
機種[docomo2]	SH-02H (AQUOS Compact) : S
機種[docomo2]	SH-02J (AQUOS EVER) : M
機種[docomo2]	SH-03G (AQUOS ZETA) : L
機種[docomo2]	SH-03J (AQUOS R) : L
機種[docomo2]	SH-03K (AQUOS R2) : LL
機種[docomo3]	SH-04E (AQUOS PHONE EX) : S
機種[docomo3]	SH-04F (AQUOS ZETA) : L
機種[docomo3]	SH-04G (AQUOS EVER) : M
機種[docomo3]	SH-04H (AQUOS ZETA) : L
機種[docomo3]	SH-04L (AQUOS R3) : LL
機種[docomo3]	SH-05E (ジュニア) : S
機種[docomo3]	SH-05F (Disney Mobile) : M
機種[docomo3]	SH-06D (AQUOS PHONE) : S
機種[docomo3]	SH-06E (AQUOS PHONE ZETA) : M
機種[docomo3]	SH-07E (AQUOS PHONE si) : S
機種[SoftBank1]	305SH (AQUOS CRYSTAL) : S
機種[SoftBank1]	402SH (AQUOS CRYSTAL X) : L
機種[SoftBank1]	401SH (シンプルスマホ2) : S
機種[SoftBank1]	403SH (AQUOS CRYSTAL 2) : M
機種[その他1]	AQUOS CRYSTAL Y2 : M
機種[その他1]	AQUOS L2 (SH-L02) : M
機種[その他1]	AQUOS sense2 : L
機種[その他1]	AQUOS sense : M
機種[その他1]	AQUOS Xx-Y : L
機種[SoftBank1]	404SH (AQUOS Xx) : L
機種[SoftBank1]	502SH (AQUOS Xx2) : M
機種[SoftBank1]	503SH (AQUOS Xx2 mini) : S
機種[SoftBank1]	506SH (AQUOS Xx3) : L
機種[SoftBank1]	509SH (シンプルスマホ3) : L
機種[その他1]	402SH (AQUOS CRYSTAL X) : L
機種[その他1]	403SH (AQUOS CRYSTAL Y2) : M

機種[SoftBank1]	605SH (AQUOS R) : L
機種[SoftBank1]	606SH (AQUOS ea) : M
機種[SoftBank1]	701SH (AQUOS R compact) : S
機種[SoftBank1]	702SH (AQUOS sense basic) : M
機種[SoftBank1]	706SH (AQUOS R2) : LL
機種[SoftBank1]	801SH (AQUOS zero) : L
機種[SoftBank1]	803SH (AQUOS R2 compact) : S
機種[SoftBank2]	AQUOS R3 : LL
機種[その他3]	SH-M05 (AQUOS sense lite) : M
機種[その他3]	SH-M06 (AQUOS R compact) : S
機種[その他3]	SH-M07 (AQUOS sense plus) : L
機種[その他3]	SH-M08 (AQUOS sense2) : L
機種[その他3]	SH-M09 (AQUOS R2 compact) : S
機種[その他1]	603SH (AQUOS Xx3 mini) : M
機種[その他3]	SH-M01 (AQUOS PHONE) : S
機種[その他1]	404SH (AQUOS Xx-Y) : L
機種[その他3]	SH-M03 (AQUOS mini) : S

Xperia	
機種[au3]	SOL25 (Xperia ZL2) : M
機種[au3]	SOL26 (Xperia Z3) : L
機種[au3]	SOV31 (Xperia Z4) : L
機種[au3]	SOV32 (XPERIA Z5) : L
機種[au3]	SOV33 (Xperia X Performance) : M
機種[au3]	SOV34 (Xperia XZ) : L
機種[au3]	SOV35 (Xperia XZs) : L
機種[au3]	SOV36 (XPERIA XZ1) : L
機種[au3]	SOV37 (Xperia XZ2) : L
機種[au3]	SOV38 (Xperia XZ2 Premium) : LL
機種[au3]	SOV39 (Xperia XZ3) : LL
機種[au3]	SOV40 (Xperia 1) : ※手帳型は不可
機種[docomo3]	SO-01F (Xperia Z1) : L
機種[docomo3]	SO-01G (Xperia Z3) : L
機種[docomo3]	SO-01H (Xperia Z5) : L
機種[docomo3]	SO-01J (Xperia XZ) : L
機種[docomo3]	SO-01K (XPERIA XZ1) : L
機種[docomo3]	SO-01L (Xperia XZ3) : LL
機種[docomo3]	SO-02E (Xperia Z) : M
機種[docomo3]	SO-02F (Xperia Z1 f) : S

機種[docomo3]	SO-02G (Xperia Z3 Compact) : S
機種[docomo3]	SO-02H (Xperia Z5 compact) : S
機種[docomo3]	SO-02J (Xperia X compact) : S
機種[docomo3]	SO-02K (XPERIA XZ1 Compact) : S
機種[docomo3]	SO-02L (Xperia Ace) : M
機種[docomo3]	SO-03D (Xperia acro) : S
機種[docomo3]	SO-03F (Xperia Z2) : L
機種[docomo3]	SO-03G (Xperia Z4) : L
機種[docomo3]	SO-03H (Xperia Z5 Premium) : LL
機種[docomo3]	SO-03J (Xperia XZs) : L
機種[docomo3]	SO-03K (Xperia XZ2) : L
機種[docomo3]	SO-03L (Xperia 1) : ※手帳型不可
機種[docomo3]	SO-04E (Xperia A) : S
機種[docomo3]	SO-04F (Xperia A2) : S
機種[docomo3]	SO-04G (Xperia A4) : S
機種[docomo3]	SO-04H (Xperia X Performa) : M
機種[docomo3]	SO-04J (Xperia XZ Premium) : LL
機種[docomo3]	SO-04K (Xperia XZ2 Premium) : LL
機種[docomo3]	SO-05K (Xperia XZ2 compact) : M
機種[SoftBank1]	401SO (Xperia Z3) : L
機種[SoftBank1]	402SO (Xperia Z4) : L
機種[SoftBank1]	501SO (Xperia Z5) : L
機種[SoftBank1]	502SO (Xperia X Performance) : M
機種[SoftBank1]	601SO(Xperia XZ) : L
機種[SoftBank1]	602SO (Xperia XZs) : L
機種[SoftBank1]	701SO (XPERIA XZ1) : L
機種[SoftBank1]	702SO (Xperia XZ2) : L
機種[SoftBank1]	801SO(Xperia XZ3) : LL
機種[SoftBank2]	Xperia 1 : ※手帳型は不可

ARROWS	
機種[au1]	FJL22 (ARROWS Z) : M
機種[docomo1]	F-01F (ARROWS NX) : M
機種[docomo1]	F-02G (ARROWS NX) : L
機種[docomo1]	F-02H (ARROWS NX) : LL
機種[docomo1]	F-02L (arrows Be3) : L
機種[docomo1]	F-03E (ARROWS Kiss) : S
機種[docomo1]	F-01H (arrows Fit) : M
機種[docomo1]	F-01J (arrows NX) : LL

機種[docomo1]	F-01K (arrows NX) : L
機種[docomo1]	F-04K (arrows Be) : L
機種[docomo1]	F-05F (ARROWS NX) : M
機種[docomo1]	F-05J (arrows Be) : L
機種[docomo1]	F-06E (ARROWS NX) : M
機種[その他1]	arrows M01 : M
機種[その他1]	arrows M02/RM02 : M
機種[その他1]	arrows M03 : L
機種[その他1]	arrows M04 : L
機種[docomo1]	F-04G (ARROWS NX) : L
機種[docomo1]	F-03H (arrows SV) : L

HTC	
機種[au1]	HTL21 (HTC J butterfly) : M
機種[au1]	HTL22 (HTC J One) : M
機種[au1]	HTL23 (HTC J butterfly) : L
機種[au1]	HTV31 (HTC J butterfly) : L
機種[au1]	HTV32 (HTC 10) : L
機種[au1]	HTV33 (HTC U11) : L

Disney Mobile	
機種[docomo1]	DM-01G (Disney Mobile) : L
機種[docomo1]	DM-01H (Disney Mobile) : S
機種[docomo1]	DM-01J (Disney Mobile) : M
機種[docomo1]	DM-01K (Disney Mobile) : M
機種[docomo1]	DM-02H (Disney Mobile) : L
機種[docomo1]	F-03F (Disney Mobile) : M
機種[docomo1]	F-07E (Disney Mobile) : S

HUAWEI	
機種[au1]	HWV31 (HUAWEI nova 2) : M
機種[au1]	HWV32 (HUAWEI P20 lite) : L
機種[SoftBank2]	HUAWEI Mate 10 Pro : L
機種[SoftBank2]	HUAWEI nova lite 2 : L
機種[docomo1]	HW-01K (HUAWEI P20 Pro) : LL
機種[docomo1]	HW-02L (HUAWEI P30 Pro) : LL
機種[その他2]	HUAWEI honor 6 Plus : L
機種[その他2]	HUAWEI honor 8 : L
機種[その他2]	HUAWEI honor 9 : L

機種[その他2]	HUAWEI Mate 10 lite : LL
機種[その他2]	HUAWEI Mate 10 Pro : L
機種[その他2]	HUAWEI Mate 7 : LL
機種[その他2]	HUAWEI Mate 9 : LL
機種[その他2]	HUAWEI Mate S : L
機種[その他2]	HUAWEI nova 2 : M
機種[その他2]	HUAWEI nova 3 : LL
機種[その他2]	HUAWEI nova lite 2 : L
機種[その他2]	HUAWEI nova lite 3 : LL
機種[その他2]	HUAWEI nova lite : L
機種[その他2]	HUAWEI nova : M
機種[その他2]	HUAWEI P10 lite : L
機種[その他2]	HUAWEI P10 plus : LL
機種[その他2]	HUAWEI P10 : L
機種[その他2]	HUAWEI P20 lite : L
機種[その他2]	HUAWEI P20 Pro : LL
機種[その他2]	HUAWEI P20 : L
機種[その他2]	HUAWEI P8 lite : L
機種[その他2]	HUAWEI P9 lite premium : L
機種[その他2]	HUAWEI P9 lite : L
機種[その他2]	HUAWEI P9 : L
機種[その他2]	HUAWEI Y6 : M
機種[その他4]	HUAWEI P30 lite : L

Android	
機種[その他1]	Android one S1 : M
機種[その他1]	Android one S2 : L
機種[その他1]	Android One S3 : M
機種[その他1]	Android One S4 : L
機種[その他1]	Android One S5 : L
機種[その他1]	Android One X1 : L
機種[その他1]	Android One X2 : L
機種[その他1]	Android One X3 : L
機種[その他1]	Android One X4 : L
機種[その他1]	Android One X5 : L
機種[SoftBank2]	Android One S3 : M
機種[SoftBank2]	Android One S5 : L
機種[その他1]	507SH (Android One) : M

URBANO	
機種[au1]	KYY21 (URBANO L01) : M
機種[au1]	KYY22 (URBANO L02) : M
機種[au1]	KYY23 (URBANO L03) : M
機種[au2]	KYV45 (URBANO V04) : L
機種[au1]	KYV31 (URBANO V01) : L
機種[au1]	KYV34 (URBANO V02) : L
機種[au1]	KYV38 (URBANO V03) : L

FREETEL	
機種[その他2]	FREETEL KIWAMI 2 (極2) : LL
機種[その他2]	FREETEL kiwami (極) : LL
機種[その他2]	FREETEL miyabi (雅) : M
機種[その他2]	FREETEL Priori 3S LTE : L
機種[その他2]	FREETEL Priori 4 : L
機種[その他2]	FREETEL Priori 5 : M
機種[その他2]	FREETEL Priori3 LTE : S
機種[その他2]	FREETEL RAIJIN (雷神) : LL
機種[その他2]	FREETEL REI (麗) : L

ZenFone	
機種[その他4]	ZenFone 2 (ZE551ML) : L
機種[その他4]	ZenFone 2 Laser (ZE500KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 2 Laser (ZE601KL) : LL
機種[その他4]	ZenFone 3 (5.2)ZE520KL : L
機種[その他4]	ZenFone 3 (5.5)ZE552KL : L
機種[その他4]	ZenFone 3 DX(5.5) ZS550KL : L
機種[その他4]	ZenFone 3 DX(5.7) ZS570KL : LL
機種[その他4]	ZenFone 3 Laser (ZC551KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 3 Max (ZC520TL) : L
機種[その他4]	ZenFone 3 Max (ZC553KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 4 (ZE554KL) : LL
機種[その他4]	ZenFone 4 MAX PRO (ZC554KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 4 MAX (ZC520KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 4 Pro (ZS551KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 4 SelfiePRO (ZD552KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 5 (A500KL) : L
機種[その他4]	ZenFone 5 (ZE620KL) : L
機種[その他4]	ZenFone Go (ZB551KL) : L



機種[その他4]	ZenFone Max (M1) ZB555KL : L
機種[その他4]	Zenfone Max (M2) ZB633KL : LL
機種[その他4]	ZenFone Max (ZC550KL) : LL
機種[その他4]	ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL : L
機種[その他4]	ZenFone Max Pro(M2)ZB631KL : LL
機種[その他4]	ZenFone Selfie (ZD551KL) : LL
機種[その他4]	ZenFone Zoom S (ZE553KL) : L
機種[その他4]	ZenFone Zoom (ZX551ML) : LL

DIGNO	
機種[その他1]	DIGNO A (KYV44) : M
機種[その他1]	DIGNO L (KYV36) : M
機種[その他1]	DIGNO V : L
機種[その他1]	DIGNO W : M
機種[au1]	KYL22 (DIGNO M) : M
機種[au1]	KYV36 (DIGNO rafre) : M
機種[SoftBank1]	404KC (DIGNO U) : L
機種[SoftBank1]	503KC (DIGNO F) : M
機種[SoftBank1]	602KC (DIGNO G) : L
機種[SoftBank1]	704KC (DIGNO J) : L
機種[その他1]	503KC (DIGNO E) : M
機種[その他1]	404KC (DIGNO C) : L

OTHER	
機種[au1]	A02 (INFOBAR) : M
機種[au1]	A03/KYV33 (INFOBAR) : S
機種[au1]	HWV33 (P30 lite Premium) : L
機種[au1]	KYL23 (miraie) : S
機種[au1]	KYV32 (BASIO) : M
機種[au1]	KYV37 (Qua phone) : L
機種[au1]	KYV39 (miraie f) : M
機種[au1]	KYV40 (rafre) : M
機種[au1]	KYV41 (TORQUE G03) : L
機種[au1]	KYV42 (Qua phone QX) : L
機種[au1]	KYV44 (Qua phone QZ) : L
機種[au2]	LGL22 (isai) : M
機種[au2]	LGL24 (isai FL) : L
機種[au2]	LGV31 (isai VL) : L
機種[au2]	LGV32 (isai vivid) : L

機種[au2]	LGV33 (Qua phone PX) : L
機種[au2]	LGV34 (isai Beat) : L
機種[au2]	LGV35 (V30+) : L
機種[au2]	LGV36 (LG it) : L
機種[docomo1]	F-01L (らくらくスマホ me) : M
機種[docomo1]	F-03K (らくらくスマホ me) : M
機種[docomo1]	F-04J (らくらくスマホ4) : M
機種[docomo1]	F-06F (らくらくスマホ3) : M
機種[docomo1]	F-12D (らくらくスマホ) : M
機種[docomo1]	Google Pixel 3a : L
機種[docomo1]	Google Pixel 3XL : LL
機種[docomo1]	Google Pixel 3 : L
機種[docomo1]	L-01J (V20 PRO) : L
機種[docomo1]	L-01K (V30+) : L
機種[docomo1]	L-03K (LG style) : M
機種[docomo1]	L-04E (Optimus G Pro) : M
機種[docomo1]	L-05E (Optimus it) : S
機種[docomo1]	MO-01J (MONO) : M
機種[docomo1]	MO-01K (MONO) : M
機種[docomo2]	N-06E (MEDIAS X) : M
機種[docomo2]	Nexus 5X : L
機種[docomo2]	P-03E (ELUGA P) : S
機種[SoftBank1]	601HT (HTC U11) : L
機種[SoftBank1]	704SH (シンプルスマホ4) : M
機種[SoftBank2]	Google Pixel 3a : L
機種[SoftBank2]	Google Pixel 3 : L
機種[SoftBank2]	Nexus 6P : LL
機種[その他1]	503HW : L
機種[その他1]	705KC (かんたんスマホ) : L
機種[その他2]	HTC U11 life : L
機種[その他3]	LG LG Q stylus (801LG) : LL
機種[その他3]	LG Stylus 3 (M400DK) : LL
機種[その他3]	LG X screen (LGS02) : M
機種[その他3]	Moto E5 : LL
機種[その他3]	Moto G4 Plus : L
機種[その他3]	Moto G5 Plus : L
機種[その他3]	Moto G5 : M
機種[その他3]	Moto x play : L
機種[その他3]	Nexus 5X : L

機種[その他3]	Nexus 5 : M
機種[その他3]	Nexus 6P : LL
機種[その他3]	Nexus 6 (EM02L) : LL
機種[その他3]	OPPO AX7 : LL
機種[その他3]	OPPO R17 NEO : LL
機種[その他3]	OPPO R17 Pro : LL
機種[その他3]	SH-M02/SH-RM02 : M
機種[その他3]	SH-M04/SH-M04-A : M
機種[その他3]	TONE m15 : L
機種[その他3]	TONE m17 : L
機種[その他4]	ZTE Axon 7 : L
機種[その他4]	ZTE Axon mini : L
機種[その他4]	ZTE Blade E01 : L
機種[その他4]	ZTE Blade V580 : LL
機種[その他4]	ZTE Blade V7 lite : M
機種[その他4]	ZTE Blade V7 Max : LL
機種[その他4]	ZTE Blade Vec 4G : L
機種[その他4]	ZTE Libero2 (602ZT) : M
機種[その他4]	おてがるスマホ01 (KYV44) : M